



工事車両のルート

計画敷地

敷地東側道路は常時交通量が多いため
工事車両のルートとしては
原則通行しない計画とすること。